



| Points kilométriques | | ZONES | Chenal | | | | Hauteur d'eau aux échelles |
|----------------------|--------------------|--|-----------|---------|------------|-----------|--|
| RD | RG | | Mouillage | Largeur | Difficulté | Courbure* | |
| 61+800 64+300 | 560+600 563+000 | BOUCHEMAINE La Pointe TETE DE L'ILE BEHUARD | 1,40 | 25m | | B | Sondage du 21/09 avec la cote -0,82 à l' échelle de Montjean |
| 64+300 66+700 | 563+000 566+700 | BEHUARD BRAS DES LOMBARDIERES | 1,40 | 30m | | B | |
| 66+700 69+500 | 566+700 568+460 | ZONE DE SKI NAUTIQUE LA POSSONNIERE | 1,40 | 30m | | B | |
| 69+700 72+200 | 568+460 571+500 | LA POSSONNIERE PONT DE L'ALLEUD | 1,50 | 50m | | B | |
| 72+200 83+700 | 571+500 584+200 | BRAS DE CHALONNES PONT DE MONTJEAN SUR LOIRE | 1,50 | 40m | | B | |
| 83+700 88+600 | 584+200 588+700 | PONT DE MONTJEAN SUR LOIRE PONT D'INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE | 1,50 | 40m | | B | |
| 88+600 8+000 | 588+700 597+500 | PONT D'INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE PONT DE SAINT FLORENT LE VIEL | 1,50 | 40m | | B | Sondage du 22/09 avec la cote -0,92 à l' échelle de Montjean |
| | | Seuil du Fresne | | | | | |
| | | Bras de saint Florent | | | | | |
| 8+000 14+200 | 597+500 604+000 | PONT DE SAINT FLORENT LE VIEL VAIR SUR LOIRE (Tête de l'île Briand) | 1,60 | 40m | | B | |
| 14+200 20+900 | 604+000 610+200 | VAIR SUR LOIRE (Tête de l'île Briand) PONT D'ANCENIS | 1,00 | | | | Pas de sondage effectué cette semaine en raison d'horaires de marée défavorables. <i>Pour info :</i> Sondage du 15/09 Avec les cotes - 2,66 m à l'échelle d'Ancenis Et -1,52 m à l'échelle de Montjean (Coefficient 45) |
| 20+900 29+100 | 610+200 618+500 | PONT D'ANCENIS PONT DE CHAMPTOCEAUX | 0,80 | | | M | |
| 29+100 33+660 | 618+500 622+660 | PONT DE CHAMPTOCEAUX LE CELLIER (cale Francis Poul) | 1,30 | | | M | |
| 33+660 39+100 | 622+660 628+500 | LE CELLIER (cale Francis Poul) PONT DE MAUVES-SUR-LOIRE | 1,30 | | | M | |
| 39+100 44+500 | 628+500 633+800 | PONT DE MAUVES SUR LOIRE PONTS DE THOUARE SUR LOIRE | 1,30 | | | | |
| 44+500 49+000 | 633+800 638+450 | PONTS DE THOUARE SUR LOIRE PONT DE BELLEVUE | 1,60 | | | B | |
| 49+000 | 638+450 646+000 | PONT DE BELLEVUE PONT DE PORNIC (bras de Pirmil - Nantes) | 1,20 | | | B | Sondage du 21/09/21 Cote à l'échelle de Bellevue : + 2,45 m Cote à l'échelle de Montjean : - 0,97 m (Coefficient 93) |
| 49+000 54+240 | | PONT DE BELLEVUE PONT WILLY BRANDT (bras de la Madeleine) | 1,20 | | | B | |
| 54+240 57+050 | | PONT WILLY BRANDT PONT ANNE DE BRETAGNE (bras de la Madeleine - Nantes) | 1,10 | | | B | |

Entre NANTES et VAIR SUR LOIRE, les mouillages sont relevés à basse mer

* courbure : B = bonne - M = moyenne - TM = très moyenne

Pour connaître les conditions de navigation, vous pouvez vous abonner gratuitement aux avis à la batellerie sur la Loire sur le site internet www.vnf.fr

Les usagers du fleuve peuvent suivre l'évolution des hauteurs d'eau ainsi que les débits sur le site internet de vigicrues - <https://www.vigicrues.gouv.fr>

Conformément au règlement général de police et au règlement particulier de police, en remontant la Loire vous devez laisser :

- à votre gauche les bouées cylindriques rouges (côté rive droite)

- à votre droite les bouées coniques vertes (côté rive gauche)

Le plus souvent, ces bouées de délimitation du chenal sont placées en tête d'épis. En période de basses eaux, un balisage complémentaire dit "balisage d'étiage"

Est assuré au moyen de bouées pour délimiter le chenal d'étiage, plus étroit.

La vitesse autorisée par rapport aux rives est limitée à 20km/h. Dans les bras étroits et à l'approche des arches, elle doit être réduite à 10km/h, elle est de 6km/h sous les ponts. La vitesse est à adapter lors de croisement de barques ou de canoës .

Pour naviguer sur la Loire, vous devez vous acquitter d'une vignette plaisance que vous pouvez obtenir en ligne sur le site internet www.vnf.fr

Service(s) à contacter :

UTI Loire, 10 bd Gaston Serpette, BP 53606, 44036 NANTES Cedex 4

Tél : 02 40 67 26 01 – Mail : uti.loire@vnf.fr

Centre d'exploitation de la Chapelle Basse Mer

Tél : 02 40 06 37 78 Port : 06 89 10 56 18

Centre d'exploitation de Montjean sur Loire

Tél : 02 41 39 01 47 Port : 06 70 64 86 58